

## Kit-ul de reparații Smart™ conține următoarele:

- O sticlă de soluție de etanșare Slime cu furtun de umplere, capac pentru dozare și agrafă de birou.
- Compresor cu măsurător de presiune și elemente de legătură.
- Unelte pentru demontarea ventilului

### ATENȚIE

- A nu se utiliza în cazul anvelopelor grav afectate.
- Anvelopele pot fi reparate numai în cazul în care găurile sunt mai mici decât 6 mm.
- Găuri pe partea laterală a anvelopelor nu pot fi reparate. A nu se utiliza dacă gaura în profil este la o distanță mai mică decât 25 mm de la partea laterală a anvelopei.
- Anvelope cu jenți defecte (dacă marginea jenții este deformată în așa fel încât iese aerul) nu pot fi reparate.

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. A se învârti anvelopa în așa fel încât ventilul să se afle în poziția arătătorului de ceas la ora 4 sau 8. Se va trage frâna de mână.
2. Cu ajutorul uneltei se va îndepărta ventilul (vezi ilustrația pe sticlă) și se va lăsa aerul din anvelopă. Închizătoarea sticlei va fi înlocuită prin capacul de dozare. Se va conecta furtunul de umplere a sticlei Slime cu ventil.
3. A se răsuci sticla și a se apăsa încet conținutul acesteia în anvelopă. În caz de blocare a nu se apăsa cu forță. (blocajele vor fi îndepărtate cu ajutorul agrafei de birou)
4. Slime excedent va fi spălat cu apă. Ventilul va fi din nou instalat, iar anvelopa va fi pompată la nivelul de presiune necesar. A nu se pompa anvelopa prea tare.
5. Îndată de nivelul de presiune a fost atins, a se deplasa de îndată cu autovehiculul, astfel Slime poate fi distribuit uniform în anvelopă.
6. Dacă anvelopa nu ține cel puțin presiunea de 1,3 bar, se va apela la ajutorul specialiștilor. În acest caz, se va deplasa cu grijă la un atelier de vulcanizare. Se va verifica anvelopa, vor fi efectuate reparații sau înlocuiri, după caz.

### IMPORTANT:

- A nu se utiliza compresorul mai mult de 20 minute fără întrerupere, astfel poate fi evitată supraîncălzirea compresorului.
- Soluția de etanșare Slime funcționează eficient până la temperatura de -40°C. Soluția este adecvată pentru reparații temporare.
- Soluția Slime poate fi spălată ușor cu apă și nu este otrăvitoare.

### ATENȚIE:

Nu este recomandată pentru deplasare cu viteză: nu se va depăși 75 km/h. Poate provoca vibrații. Nu se va depăși cantitățile recomandate. Anvelopa reparată cu Slime va fi verificată de un specialist calificat. A NU SE ÎNGHIȚI. Poate provoca dureri la stomac sau diaree. În caz de înghițire contactați medicul. În caz de utilizare se va purta ochelari de protecție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor!

### GARANȚIE LIMITATĂ:

Slime nu etanșează găuri pe partea laterală a anvelopei și nu va fi utilizată cu ventil sau jenți defecte. A nu se utiliza produsul cu alte mijloace de etanșare. A nu se utiliza cu anvelope cu profil plat, anvelope de categoria Z sau anvelope cu tehnică de senzor. În caz de utilizare conform instrucțiunilor vă garantăm satisfacția dv. timp de doi ani de la data achiziționării. Răspunderea producătorului este limitată la schimb de produs sau restituirea prețului de cumpărare. Producătorul nu răspunde pentru defecțiuni care sunt provocate prin utilizarea produsului.

## INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNDEPĂRTAREA SOLUȚIEI DE ETANȘARE:

Pentru ateliere de vulcanizare

Slime este o soluție de etanșare neinflamabilă pe bază de apă, îndepărtându-se ușor de pe suprafețe. Soluția de etanșare trebuie spălată sau curățată din anvelopă înaintea unei reparații cu efecte durabile. Veți găsi aprox. 450 g soluția de etanșare în anvelopa reparată. În cazul în care soluția de etanșare a ajuns pe podeaua atelierului, puteți să o ștergeți simplu cu o cârpă, iar suprafața afectată va fi spălată cu apă. Această soluție de etanșare nu are efect coroziv sau alte efecte negative asupra jentii sau anvelopei.

Aplicarea soluției de etanșare nu asigură menținerea unei garanții aplicabile în cazul anvelopei.

**ATENȚIE! SOLUȚIA DE ETANȘARE CONȚINE LATEX. Poate avea efecte negative asupra sănătății în caz de înghițire. A nu se inhala sau înghiți. Poate avea efecte de iritație asupra pielii sau ochilor. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Prim ajutor: contactați de îndată medicul în cazul în care ați inhalat sau ați înghițit soluția de etanșare. A nu se deschide cu forța. Pielea va fi spălată cu apă și săpun. Ochii vor fi spălați cu apă abundentă cel puțin timp de 15 minute.**