

FISA TEHNICA

PRODUSUL: Hidrant portativ DN100IIC, iesire 2 x C, cu doua racorduri fixe tip C (2 “ sau 52 mm), cu robinet

FURNIZOR: S.C. Gefil S.A. – Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 276A, Jud. Prahova



CARACTERISTICI TEHNICE:

Diametru- DN100

Material- Aluminiu

Presiunea de lucru- 16 bar

Presiunea de testare- 24 bar

Inaltime- 1000 mm

Latime- 335 mm

Adancimea filetului: 145 mm

CARACTERISTICI DE UTILIZARE:

Hidrantii portativi se folosesc pentru cuplarea hidrantilor subterani de furtunurile de refulare din dotarea unitatilor de pompieri, racordarea la hidrantul subteran pentru alimentarea cu apa a utilajelor de stins incendii precum si la alte necesitati. Acestia pot avea diametrul de 80 respectiv 100 mm, pot avea una sau 2 iesiri tip B (75 mm) sau C (52 mm).

